

1.การตั้งค่า Current Transformer

1

กดปุ่ม  ค้าง


2

ป้อน Pass "9876"
 โดนการกดปุ่ม  หรือ 
 เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
 และกดปุ่ม  เพื่อเลื่อนตำแหน่ง


3

กดปุ่ม 
 เลื่อนไปที่
 "ELECTRICAL PARA"
 และกดปุ่ม 


4

กดปุ่ม 
 เลื่อนไปที่
 "Current Transf"
 แลกดปุ่ม 


5

จากนั้นกดปุ่ม  หรือ 
 เพื่อปรับตั้งค่า CT ที่ใช้
 เช่น CT 600/5A
 ให้ป้อนค่า
 จากนั้นกดปุ่ม


6

เมื่อตั้งค่าCTที่ใช้ได้แล้ว
 กดปุ่ม  2 ครั้ง


7

กดปุ่ม 
 เลื่อนไปที่ "Exit Program"
 แลกดปุ่ม 
 เพื่อออกสู่หน้าจอหลัก

ติดต่อบริษัทฯ
Contact Us

หากพบข้อสงสัยในการทำงานผลิตภัณฑ์ของท่านบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)
 Tel : 02-523-9453 to 4

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)
 Mr. Krirk (Tel : 099-949-9699)